

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO" - BENEVENTO**

Apparecchio di sollevamento

numero \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_  
 Plesso \_\_\_\_\_  
 Catg. \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_  
 N° Imp.to \_\_\_\_\_ collaudo \_\_\_\_\_ fermate \_\_\_\_\_

		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Descrizione del tipo di intervento da eseguire	N° interv. per anno	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data	data
Verifica e regolazione di tutti gli apparecchi di sicurezza e di controllo	6												
Verifica e regolazione funi	6												
Verifica e regolazione attacco funi	6												
Verifica isolamento dei circuiti elettrici	6												
Verifica impianto di terra	6												
Verifica e regolazione impianto paracadute	6												
Verifica e regolazione limitatore di velocità	6												
Verifica e regolazione valvole circuito idraulico	6												
Verifica extracorse	6												
Verifica del corretto stato di funzionamento dei sistemi di allarme	12												
Verifica del corretto stato di funzionamento dei circuiti elettrici	12												
Verifica dell'esistenza, dello stato e del corretto posizionamento della segnaletica di emergenza	12												
Verifica dello stato dei congegni per la manovra a mano in caso di emergenza	12												
Verifica dello stato di efficienza dei sensori di pressione di chiusura delle porte automatiche di piano e di cabina	12												
Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei corpi illuminanti dei locali macchina, vano corsa e cabina	12												
Controllo, pulizia e disinfezione dei locali fossa e dei tetti delle cabine	12												
Eliminazioni rumorosità di funzionamento	//												
Verifica dello stato di efficienza del sistema di chiusura automatica delle porte di piano e di cabina	24												
Verifica e/o sostituzione fusibili, condensatori, diodi, bobine elettromagnetiche, contatti elettrici	//												
Verifica di funzionamento connessioni flessibili, relé e teleruttori del gruppo di manovra	12												
Verifica e/o sostituzione rotelle di gomma, molle e contatti elettrici delle serrature	12												
Verifica e/o sostituzione contatti elettrici del vano	12												
Verifica e/o sostituzione congegni di chiusura porte quali pattini di guida, funicelle di accompagnamento ecc.	12												
Verifica e/o sostituzione dei fine corsa e rallentamenti	12												
Verifica e/o sostituzione delle bottoniere di piano e/o di cabina, pulsanti, lampade di segnalazione ecc.	12												
Verifica e/o sostituzione frizione, cinghie trapezoidali e pattino retrattile della cabina	12												
Verifica e/o sostituzione del motore elettrico operatore di cabina	12												
Verifica e/o riavvolgimento circuito statorico motore elettrico centralina idraulica	6												
Verifica e/o riavvolgimento circuito statorico motore elettrico argano	6												
Verifica e/o sostituzione pattini guida della cabina e/o contrappeso, guarnizioni ecc.	12												
Verifica, regolazione, pulizia e lubrificazione delle guide cabina e contrappeso	6												
Verifica, regolazione, pulizia e lubrificazione degli organi di trasmissione meccanica di ogni genere	6												
Verifica e/o rabbocco olio argano e centraline idrauliche	6												
Sostituzione di materiali di minuteria varia	//												
Il Referente Tecnico dell'azienda Ospedaliera G. Rummo - BN	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Il Referente Tecnico dell'Impresa Esecutrice	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

PER ACCETTAZIONE

